

Installation Instructions – Axcent Back Box use with Axcent Fixtures  
 Instructions d'installation – Axcent Back Box use with Axcent  
 Fixtures  
 Instrucciones de instalación – Axcent Back Box use with Axcent  
 Fixtures

 **WARNING**



**Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards-** Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.



**Risk of Fire and Electric Shock-** Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker.



**Risk of Fire-** Refer to product label for specific minimum supply conductor requirements.



**Risk of Burn-** Disconnect power and allow fixture to cool before handling or servicing.

**Risk of Personal Injury-** Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

**Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage.**

**Note:** These instructions do not claim to cover all details or variations in the equipment, procedure, or process described, nor to provide directions for meeting every possible contingency during installation, operation or maintenance. When additional information is desired to satisfy a problem not covered sufficiently for user's purpose, please contact your nearest representative.

**Note:** Assemble part BB/AXC only with part AXCL\* or AXCS\*.

**Note:** All wire connections made with water proof connectors.

**Note:** Specifications and dimensions subject to change without notice.

**DISCLAIMER OF LIABILITY:** Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

**NOTICE:** Green ground wire provided in proper location. Do not relocate.

**ATTENTION Receiving Department:** Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

**Safety:** This fixture must be wired in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances. Proper grounding is required to insure personal safety. Carefully observe grounding procedure under installation section.


**APPLICATIONS:** This lighting fixture is designed for outdoor lighting services, and should not be used in area of limited ventilation or inside high ambient temperature enclosures. It must be stored in a dry location prior to installation. Do not expose lighting fixture to rain, dust or other environmental conditions prior to installation and insertion of photo control or shorting cap (if so equipped). Best results will be obtained if installed and maintained according to the following recommendations.

## Installation Instructions – Axcent Back Box use with Axcent Fixtures

### INSTALLATION

**Tools required:** #2 Phillips head screwdriver, torque wrench, tool for mounting hardware (by others).

1. Attach the Axcent Back Box to the wall (Figure 1). Axcent Back with Box must be mounted with hardware able to support a weight of up to 25 lbs.



**Figure 1.**

2. Locate the Lumen Select Module and connect to purple and gray wires of the Axcent luminaire (supplied separately). Use Table 1 to select desired lumen level and wire color combination. See Figure 3 for wiring diagram.


**Note:** All fixture power wire connections to be made with water proof wire connectors (supplied by others).

**Note:** If lowering the fixture output is not desired, cap off the gray and purple wires from the luminaire and the Lumen Select Module will not be used.

**Note:** Dimming wires will not exit fixture when fixture is ordered with motion control device.


**Note:** Lumen Select Module cannot be used in conjunction with other external controls that require use of the luminaires' dimming leads.

3. Attach wedge plate (supplied with luminaire) to Axcent Back Box (Figure2).



**Figure 2.**

4. Hang the fixture from the wedge plate using the wire hanger located on the back of the fixture per the Axcent Installation Instructions.
5. If supplied, make wiring connections to Button Photocell per wiring diagram. (Figure 3.)



**Figure 3.**

## Installation Instructions – Axcnt Back Box use with Axcnt Fixtures

| Identify Your Fixture |                              | Nominal Output - Cap Dimming Leads |       | ~75% Nominal Output       | ~50% Nominal Output       |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| Catalog Number        | Stock Material Number        | Lumens                             | Watts | Connect Dimming Leads To: | Connect Dimming Leads To: |
| AXCS1A*               | 13109741, 13109939, or Other | 1,850                              | 14    | Brown / Blue              | Brown / Yellow            |
| AXCS2A*               | 13109698, 13109938, or Other | 2,639                              | 21    | Brown / Blue              | Brown / Yellow            |
| AXCS3A*               | 13109697, 13109937, or Other | 3,619                              | 27    | Brown / Blue              | Brown / Yellow            |
| AXCS4A*               | 13109695 or 13109936         | 5,689                              | 44    | Yellow / Blue             | Red / Yellow              |
| AXCS4A*               | 13495299, 13495470, or Other | 5,689                              | 44    | Brown / Blue              | Brown / Yellow            |
| AXCS5A*               | 13109652 or 13109935         | 6,500                              | 52    | Yellow / Blue             | Red / Yellow              |
| AXCS5A*               | 13495471, 13495472, or Other | 6,500                              | 52    | Brown / Blue              | Brown / Yellow            |
| AXCL6A*               | 12963843 or 12964235         | 8,150                              | 56    | Yellow / Blue             | Red / Yellow              |
| AXCL6A*               | 13495473, 13495474, or Other | 8,150                              | 56    | Brown / Blue              | Brown / Yellow            |
| AXCL8A*               | 12963842 or 12964234         | 9,850                              | 72    | Yellow / Blue             | Red / Yellow              |
| AXCL8A*               | 13495475, 13495476, or Other | 9,850                              | 72    | Brown / Blue              | Brown / Yellow            |
| AXCL10A*              | 12963840 or 12964233         | 13,450                             | 102   | Yellow / Blue             | Red / Yellow              |
| AXCL10A*              | 13495477, 13495478, or Other | 13,450                             | 102   | Brown / Blue              | Brown / Yellow            |
| AXCL12A*              | 12902056 or 12902057         | 17,075                             | 123   | Yellow / Blue             | Red / Yellow              |
| AXCL12A*              | 13495479, 13495480, or Other | 17,075                             | 123   | Brown / Blue              | Brown / Yellow            |

**Table 1. Lumen Multiplier Table – For specific values, see product specification sheet.**

- Finalize Axcnt installation per instructions included with luminaire.



## AVERTISSEMENT



**Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres accidents de personne** – L'installation et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit, ainsi qu'avec les risques inhérents.



**Risque d'incendie et de décharge électrique** – Assurez-vous que l'alimentation électrique est **HORS TENSION** avant de commencer l'installation ou de tenter d'en faire l'entretien. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le fusible ou le disjoncteur.



**Risque d'incendie** – Consultez l'étiquette du produit pour connaître les exigences minimums du conducteur d'alimentation.



**Risque de brûlure** – Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.

**Risques de blessures** – Le luminaire peut être endommagé et/ou instable s'il n'est pas installé correctement.

**La désobéissance aux instructions suivantes représente un risque de blessures graves ou mortelles et de dommages matériels.**

**Note:** Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou toutes les différences d'équipement, de procédures ou de procédés décrits ni fournir de directives pouvant répondre à toutes les éventualités pouvant survenir pendant l'installation, le fonctionnement ou l'entretien. Si des renseignements additionnels sont nécessaires afin de résoudre un problème insuffisamment décrit pour l'utilisation, veuillez communiquer avec votre représentant le plus près de chez vous.

**Note:** Assemblez la pièce BB/AXC uniquement avec la pièce AXCL\* ou AXCS\*.

**Note:** Toutes les connexions des fils sont faites avec des connecteurs étanches.

**Note:** Les caractéristiques techniques et les dimensions sont sujettes à modifications sans préavis.

**EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ :** Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit pouvant découler d'une installation, d'une manipulation ou d'une utilisation inappropriée, imprudente ou négligente de ce produit.

**AVIS :** Le fil de mise à la terre vert se trouve au bon endroit. Ne le déplacez pas.

**ATTENTION Service de réception :** Veuillez fournir une description réelle de tout manque ou de tout dommage constaté à la réception du luminaire. Les réclamations contre le transporteur (chargement partiel) doivent être déposées directement auprès dudit transporteur. Les réclamations d'avaries occultes doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout matériel endommagé doit être entièrement conservé avec son emballage d'origine.


**Sécurité :** Le câblage du luminaire doit être conforme au Code national de l'électricité, aux lois et ordonnances locales en vigueur. Une mise à la terre adéquate est requise afin d'assurer votre sécurité. Respectez soigneusement la procédure de mise à la terre du chapitre d'installation.

**APPLICATIONS :** ce luminaire a été conçu pour l'éclairage extérieur et ne doit pas être utilisé dans un endroit peu ventilé ou dans des enceintes à haute température ambiante. Il doit être rangé dans un endroit sec en attendant son installation. N'exposez pas le luminaire à la pluie, à la poussière ou à d'autres conditions ambiantes avant l'installation et l'insertion de l'interrupteur photo-électrique ou de la fiche de mise en court-circuit (si équipés). Pour de meilleurs résultats, respectez les recommandations d'installation et d'entretien suivantes.

## INSTALLATION

**Outils requis :** Tournevis à pointe cruciforme n° 2, clé dynamométrique, outil pour les accessoires de montage (par d'autres).

1. Fixez le boîtier arrière Axcent au mur (Figure 1). Le boîtier arrière Axcent doit être installé avec des accessoires capables de supporter un poids maximal de 11,36 kg (25 lb).



**Figure 1.**

2. Trouvez le module Lumen Select et raccordez-le aux fils violet et gris du luminaire Axcent (fourni séparément). Utilisez le tableau 1 pour sélectionner le niveau d'intensité de lumens souhaité et connaître la combinaison de couleurs de fils. Reportez-vous à la figure 3 pour voir le schéma de câblage.


**Note:** Toutes les connexions de fil d'alimentation du luminaire doivent être effectuées avec des connecteurs de fil étanches (fournis par d'autres).

**Note:** Si vous ne souhaitez pas abaisser la puissance de sortie du luminaire, recouvrez les fils gris et violet du luminaire d'un capuchon de connexion et le module Lumen Select ne sera pas utilisé.

**Note:** Les câbles d'intensité variable d'éclairage ne sortiront pas du luminaire si ce dernier est commandé avec un contrôleur de distribution.

**Note:** Le module Lumen Select ne peut pas être utilisé avec d'autres commandes externes nécessitant l'utilisation de conducteurs de gradation des luminaires.


3. Fixez la plaque de calage (fournie avec le luminaire) au boîtier arrière Axcent (Figure 2).
4. Suspendez le luminaire à partir de la plaque de calage à l'aide de la broche-support située à l'arrière du luminaire conformément aux directives d'installation du luminaire Axcent.



**Figure 2.**

## Instructions d'installation – Axcent Back Box use with Axcent Fixtures

5. Le cas échéant, effectuez les connexions de câblage à la cellule photoélectrique à bouton conformément au schéma de câblage. (Figure 3.)



**Figure 3.**

| Trouvez votre luminaire. |                             | Sortie nominale – Conducteurs de gradateur avec capuchon |       | ~ 75 % de sortie nominale                  | ~ 50 % de sortie nominale                  |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Numéro de catalogue      | Numéro d'article en stock   | Lumens                                                   | Watts | Raccordez les conducteurs de gradateur à : | Raccordez les conducteurs de gradateur à : |
| AXCS1A*                  | 13109741, 13109939 ou autre | 1 850                                                    | 14    | Brun / bleu                                | Brun / jaune                               |
| AXCS2A*                  | 13109698, 13109938 ou autre | 2 639                                                    | 21    | Brun / bleu                                | Brun / jaune                               |
| AXCS3A*                  | 13109697, 13109937 ou autre | 3 619                                                    | 27    | Brun / bleu                                | Brun / jaune                               |
| AXCS4A*                  | 13109695 ou 13109936        | 5 689                                                    | 44    | Jaune / bleu                               | Rouge / jaune                              |
| AXCS4A*                  | 13495299, 13495470 ou autre | 5 689                                                    | 44    | Brun / bleu                                | Brun / jaune                               |
| AXCS5A*                  | 13109652 ou 13109935        | 6 500                                                    | 52    | Jaune / bleu                               | Rouge / jaune                              |
| AXCS5A*                  | 13495471, 13495472 ou autre | 6 500                                                    | 52    | Brun / bleu                                | Brun / jaune                               |
| AXCL6A*                  | 12963843 ou 12964235        | 8 150                                                    | 56    | Jaune / bleu                               | Rouge / jaune                              |
| AXCL6A*                  | 13495473, 13495474 ou autre | 8 150                                                    | 56    | Brun / bleu                                | Brun / jaune                               |
| AXCL8A*                  | 12963842 ou 12964234        | 9 850                                                    | 72    | Jaune / bleu                               | Rouge / jaune                              |
| AXCL8A*                  | 13495475, 13495476 ou autre | 9 850                                                    | 72    | Brun / bleu                                | Brun / jaune                               |
| AXCL10A*                 | 12963840 ou 12964233        | 13 450                                                   | 102   | Jaune / bleu                               | Rouge / jaune                              |
| AXCL10A*                 | 13495477, 13495478 ou autre | 13 450                                                   | 102   | Brun / bleu                                | Brun / jaune                               |
| AXCL12A*                 | 12902056 ou 12902057        | 17 075                                                   | 123   | Jaune / bleu                               | Rouge / jaune                              |
| AXCL12A*                 | 13495479, 13495480 ou autre | 17 075                                                   | 123   | Brun / bleu                                | Brun / jaune                               |

**Table 1. Tableau des multiplicateurs de lumens – Pour les valeurs spécifiques, consultez la fiche technique du produit.**

6. Terminez l'installation du luminaire Axcent conformément aux directives fournies avec le luminaire.



## ADVERTENCIA



**Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros riesgos de accidentes:** la instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Una persona con conocimientos sobre la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos implicados debe instalar este producto de conformidad con el código de instalación aplicable.



**Riesgo de incendio y descarga eléctrica:** asegúrese de que la alimentación eléctrica esté **APAGADA** antes de comenzar la instalación o intentar realizar cualquier tipo de mantenimiento. Desconecte la alimentación eléctrica en el fusible o cortacircuitos.



**Riesgo de incendio:** consulte la etiqueta del producto para conocer los requisitos mínimos específicos del conductor de suministro.



**Riesgo de lesiones personales:** la luminaria puede dañarse o desestabilizarse de no instalarla correctamente.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones corporales graves y daños materiales.**

**Nota:** Estas instrucciones no aseguran cubrir todos los detalles o variaciones del equipo, procedimiento o proceso descritos, ni proporcionar directivas que anticipen todas las contingencias posibles durante la instalación, la operación o el mantenimiento. Cuando desee obtener información adicional para solucionar un problema no abordado en forma satisfactoria para el propósito del usuario, póngase en contacto con su representante más cercano.

**Note:** Ensamble la pieza BB/AXC solo con la pieza AXCL\* o AXCS\*.

**Nota:** Todas las conexiones de los cables deben realizarse con conectores a prueba de agua.

**Nota:** Las especificaciones y las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

**RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD:** Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan derivarse de la instalación, manipulación o uso incorrecto, descuido o negligente de este producto.

**AVISO:** El tornillo de puesta a tierra verde ya está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.

**ATENCIÓN Departamento de Recepción:** Observe que la descripción real de la luminaria no carezca de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga por envíos de carga ligera (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el embalaje original.


**Seguridad:** Esta luminaria debe cablearse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas locales aplicables. Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad personal. Observe cuidadosamente el procedimiento de conexión a tierra en la sección de instalación.

**APLICACIONES:** Este accesorio de iluminación está diseñado para servicios de iluminación al aire libre y no debe utilizarse en áreas de ventilación limitada o en lugares cerrados a alta temperatura ambiente. Debe almacenarse en un lugar seco antes de la instalación. No exponga el accesorio de iluminación a la lluvia, el polvo u otras condiciones ambientales antes de la instalación e inserción del control fotográfico o la tapa de cortocircuito (si está equipado). Los mejores resultados se obtendrán si se instala y se mantiene de acuerdo con las siguientes recomendaciones.

### INSTALACIÓN

**Herramientas necesarias:** Destornillador de cabeza Phillips n.º 2, llave dinamométrica, herramienta para montar accesorios (provista por terceros).

1. Fije la caja posterior Axcent a la pared (Figura 1). El reverso Axcent con caja debe montarse con accesorios que puedan soportar un peso de hasta 25 lb (11 kg).



**Figura 1.**

2. Localice el módulo de selección de lúmenes y conéctelo a los cables violeta y gris de la luminaria Axcent (suministrada por separado). Utilice la Tabla 1 para seleccionar el nivel de lúmenes deseado y la combinación de colores del cable. Consulte la Figura 3 para ver el diagrama de cableado.


**Nota:** Todas las conexiones de los cables de alimentación de la luminaria deben realizarse con conectores a prueba de agua (provistos por terceros).

**Nota:** Si no se desea reducir el nivel de intensidad de la iluminación provista por la luminaria, anule la conexión los cables gris y violeta de esta, y no se utilizará el módulo de selección de lúmenes.

**Nota:** Los cables de regulación no saldrán de la luminaria cuando se solicite la unidad con un dispositivo de control de movimiento.

**Nota:** El módulo de selección de lúmenes no se puede utilizar junto con otros controles externos que necesiten usar los terminales de regulación de las luminarias.


3. Coloque la placa de cuña (incluida con la luminaria) en la caja posterior Axcent (Figura 2).
4. Cuelgue la luminaria de la placa de cuña usando el gancho de alambre ubicado en la parte posterior de dicha luminaria según las Instrucciones de instalación de Axcent.



**Figura 2.**

## Instrucciones de instalación – Axcent Back Box use with Axcent Fixtures

5. Si se suministra una fotocélula de botón, realice las conexiones eléctricas correspondientes conforme al diagrama de cableado. (Figura 3)



**Figura 3.**

| Identifique su luminaria |                                  | Salida nominal: terminales de regulación de la tapa |        | Aprox. 75 % de salida nominal                        | Aprox. 50 % de salida nominal                        |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Número de catálogo       | Número de material en existencia | Lúmenes                                             | Vatios | Conecte los terminales de regulación a lo siguiente: | Conecte los terminales de regulación a lo siguiente: |
| AXCS1A*                  | 13109741, 13109939 u otro        | 1850                                                | 14     | Marrón/azul                                          | Marrón/amarillo                                      |
| AXCS2A*                  | 13109698, 13109938 u otro        | 2639                                                | 21     | Marrón/azul                                          | Marrón/amarillo                                      |
| AXCS3A*                  | 13109697, 13109937 u otro        | 3619                                                | 27     | Marrón/azul                                          | Marrón/amarillo                                      |
| AXCS4A*                  | 13109695 o 13109936              | 5689                                                | 44     | Amarillo/azul                                        | Rojo/amarillo                                        |
| AXCS4A*                  | 13495299, 13495470 u otro        | 5689                                                | 44     | Marrón/azul                                          | Marrón/amarillo                                      |
| AXCS5A*                  | 13109652 o 13109935              | 6500                                                | 52     | Amarillo/azul                                        | Rojo/amarillo                                        |
| AXCS5A*                  | 13495471, 13495472 u otro        | 6500                                                | 52     | Marrón/azul                                          | Marrón/amarillo                                      |
| AXCL6A*                  | 12963843 o 12964235              | 8150                                                | 56     | Amarillo/azul                                        | Rojo/amarillo                                        |
| AXCL6A*                  | 13495473, 13495474 u otro        | 8150                                                | 56     | Marrón/azul                                          | Marrón/amarillo                                      |
| AXCL8A*                  | 12963842 o 12964234              | 9850                                                | 72     | Amarillo/azul                                        | Rojo/amarillo                                        |
| AXCL8A*                  | 13495475, 13495476 u otro        | 9850                                                | 72     | Marrón/azul                                          | Marrón/amarillo                                      |
| AXCL10A*                 | 12963840 o 12964233              | 13 450                                              | 102    | Amarillo/azul                                        | Rojo/amarillo                                        |
| AXCL10A*                 | 13495477, 13495478 u otro        | 13 450                                              | 102    | Marrón/azul                                          | Marrón/amarillo                                      |
| AXCL12A*                 | 12902056 o 12902057              | 17 075                                              | 123    | Amarillo/azul                                        | Rojo/amarillo                                        |
| AXCL12A*                 | 13495479, 13495480 u otro        | 17 075                                              | 123    | Marrón/azul                                          | Marrón/amarillo                                      |

**Table 1. Tabla multiplicadora de lúmenes: para obtener valores específicos, consulte la hoja de especificaciones del producto.**

6. Finalice la instalación de la luminaria Axcent según las instrucciones incluidas junto con la unidad.

#### FCC Statement

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

#### Énoncé de la FCC

**Note:** Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de catégorie A en vertu de l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible lorsque l'équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une installation résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

#### Declaración de FCC

**Nota:** Se ha probado este equipo y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la Sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

## Warranties and Limitation of Liability

Please refer to [www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com) for our terms and conditions.

## Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site [www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com) pour obtenir les conditions générales.

## Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite [www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com) para conocer nuestros términos y condiciones.



**Cooper Lighting Solutions**  
1121 Highway 74 South  
Peachtree City, GA 30269  
P: 770-486-4800  
[www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com)

© 2020 Cooper Lighting Solutions  
All Rights Reserved  
Publication No. IB514102EN  
September 21, 2020

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso